

Modell:17

Remote = Tournament
 Remote = close
 Hook ahead = close
 Hook open = close

Notizen:

29.07.2018

Speicher Nr. 5 (4)

BE50

Nullposition Seite (0°) R		Rechtskurve= Werte minus		Flügel tief = Werte minus	
Nullposition Höhe (EWD 3°) T		EWD plus= Werte minus			
	Zeit	Position Höhe (Termalize-Servo)	Position Seite (Rudder-Servo)	Position Flügel (WB Flügel-Servo)	Position Seite in mm
Accel Fail (Startfehler)	A 10	2	-12	7	
Tow Fail (Hakenfehler)	B 120	-45	-15	7	
Fix (Ruder einhängen)	C 3	-45	15	7	
Toss (Schleuderschalter)	D ---	-	-	-	
Init (gerade Schlepp)	E ---	-3	0	9	
Circle (Kreisen)	F ---	-4	-32	2,5	
Accelerate(Beschleunigung)	G ---	-3	-4	10,5	
Start (Modell frei)	H ---	-4	-4	10,5	
Run (Flugeinstellung)	I 0,3	-2	-4	10,5	
	J 0,5	-2	-4	10,5	
	K 0,7	10	-4	10,5	
	L 0,9	10	-4	10,5	
	M 1,1	10	-4	10,5	
	N 1,3	15	-4	10,5	
	O 1,5	17	-4	10,5	
Sicherung	P 1,7	23	-4	10,5	
	Q 1,9	25	-4	10,5	
	R 2,1	25	-10	8	
	S 2,3	25	-10	8	
	T 2,5	-1	-12	7	
	U T	-45	-15	6	