



**Propeller F1M-L**  
**Jens Feger**  
**(2011)**

- 1.: Propellerblätter und Holme herstellen
- 2.: Mittelteil komplett erstellen
- 3.: Holme mit Propellerblättern verkleben, auf gleiche Länge achten
- 4.: Propellerblätter mit korrekter Steigung (520mm, entspricht  $40^\circ$  100mm von Achse entfernt) in Mittelteil einsetzen, mit einem Tropfen UHU hart (verdünnt) sichern